

## LEGGEANVISNING HETEROGENT VINYL BELEGG

### **Før legging**

Vinylbelegg på rull skal lagres stående og akklimatiseres i minimum 24 timer før legging, påse at rommet og undergulvet har høy nok temperatur helst ca 20 °C (min. 15°C) under utførelsen og til limet er avbundet. Kontroller også at undergulvet er tørt, plant, rent og formstabil slik at senere skader ikke kan oppstå. Undergulvet skal ikke ha fargestoffer eller forurensninger som senere kan skape misfarging.

Sjekk alltid at du har mottatt riktig belegg i forhold til det du har bestilt, og at det ikke er skade på rullene. Det anbefales ikke å legge belegg med ulikt produksjonsnummer i samme rom. Det er håndverkernes ansvar å sjekke dette før legging. Ved skade, ta kontakt med leverandøren før eventuell legging. Gamle gulvbelegg bør fjernes. Vinyl bør ikke utsettes for høyere temperaturer enn 28°

### **Fukt**

Krav til øvre fukttoleranser i ulike undergulv:

Gulvtype	Målemetode	Betong	Målemetode	Sponplate	Trefiberpl.	Kryssfiner	V.fast spon
m/ varme	RF – måling	≤ 75%	Motstandsmåling	7%	7%	13%	7%
u/ varme	RF – måling	≤ 85%	Motstandsmåling	12%	9%	15%	11%

### **Planhetskrav**

Planhetskrav til underlag skal være i henhold til NS 3420-T Gulvbelegg.

### **Legging**

Enkelte heterogene gulvbelegg skal legges ensrettet andre skal endesnus. Leggeretning står på rullene. Er du usikker ta kontakt med selger eller teknisk avdeling før legging.

For legging av belegg skal retningslinjer i NS 3420-T følges. Lengdene grovkappes og legges med overlapp i skjøten. På korte lengder kan skjøtene legges kant mot kant. På belegg med mønster må man ta hensyn til mønstertilpasning i forbindelse med skjæring av skjøter. Skjøtene skal være rette og tett skårede.

Det kan være riktig å ha en "liten" åpning mellom skjøten til styrehjulet på fresen. Dra lengdene halvveis tilbake og påfør lim på gulvet med en tannet sparkel. Følg lim produsenten sin anvisninger nøye vedrørende valg av lim, åpningstid og mengde lim pr. m<sup>2</sup>. Glatt ut manuelt og bruk en gulvvalse til slutt. Det er viktig å tilstryke eller valse skjøtene i samme høyde før fresing/sveising. Belegget skal ikke utsettes for varmt vann eller tyngre belastninger før limet er avbundet (normalt etter 7 døgn).

Ved bruk av kontaktlim: vær oppmerksom på at enkelte typer kontaktlim kan misfarge belegget.

### **Våtrom**

Retningslinjer i NS 3420-T følges, og der dette kreves skal i tillegg våtromsnormen etterfølges.

### **Sveising**

Skjøtene kan freses og sveises når limet er tørt. På heterogene belegg skal det ikke freses ned i skummet på komfortbelegg, eller gjennom slitesjiktet og bærer. Ved sveising på belegg med overflate behandling av PUR eller ProtecSol® skal spesielt hurtigmunnstykke benyttes. Gerflor anbefaler bruk av følgende munnstykker: LEISTER 27.21/105.433 eller JANSER 224800 007 eller tilsvarende (spalte i sveisedyse ca. 0,9 mm).

La sveisetråd avkjøles før det skjæres med månekniv og førejern. Skjær til slutt rent uten førejern slik at skjøten flukter med omliggende gulvflater.

### **Dekking**

Hvis det skal arbeides på ferdig lagt gulv eller der andre arbeider skal utføres slik at skader kan oppstå, bør gulvet dekket med egnet materiale.

### **Renhold/vedlikehold**

Se egen renhold og vedlikeholdsanvisning for heterogent vinylbelegg.

Mai 2011